

Arnés V-Form® CL de Poliéster con Nanosphere



Gran Comodidad



Cinta con recubrimiento de nanopartículas para repeler gotas de agua y otros químicos, prolongando la vida útil del arnés.



Respaldo dorsal de mayor amplitud para mejorar el confort y flexibilidad del usuario.



Diseño de costura en forma de colmena. Facilita la inspección del arnés contando los 8 hexágonos y el contraste que genera el color del hilo y cinta.

Flexibilidad



Punteras y presillas ayudan al correcto ajuste del arnés al cuerpo, siempre tirando las cintas hacia abajo.

Ajustabilidad



Cubre etiquetas para prolongar su vida útil, evitando que se borren o rasguen.



Dos porta ganchos señalizados para evitar el descanso de los conectores en las argollas laterales.



WE KNOW WHAT IS AT STAKE



Arnés de 4 argollas - 278341



Arnés de 4 argollas con antitraumas - 278510



Arnés de 6 argollas - 278346



Arnés de 3 argollas - 278451



Arnés de 4 argollas con faja lumbar - 278474

Arneses V-Form CL cuerpo completo de poliéster con Nanosphere

PN	Talla					D-Ring			Estilo		Acolchado		Norma
	S	M	STD	XL	XXL	Dorsal y laterales	Dorsal, Frontal y Laterales	Dorsal, Frontal, Laterales y Hombros	Cruzado	Chaleco	Hombros	Lumbar	ANSI Z359.11
278341S	■						■		■		■		■
278341-M		■					■		■		■		■
278341			■				■		■		■		■
278341XL				■			■		■		■		■
278341XXL					■		■		■		■		■
278510			■				■		■				■
278346-S	■							■	■				■
278346-M		■						■	■				■
278346			■					■	■				■
278346-XL				■				■	■				■
278346-XXL					■			■	■				■
278451M		■				■				■			■
278451			■			■				■			■
278451XL				■		■				■			■
278451XXL					■	■				■			■
278474			■				■			■		■	■

Normativa y estándares



- **RECOMENDACIONES GENERALES:** Permanezca siempre anclado, inspeccione diariamente su arnés, guárdelo en un lugar adecuado y desinfecte cuando sea necesario, siguiendo el manual del producto:
 - Ajuste correctamente todas las correas y hebillas antes de su uso.
 - Evite el contacto con productos químicos.
- **LIMPIEZA:** Elimine cualquier contaminación después de su uso. Use una solución de agua y un detergente neutro, seque las partes metálicas con un paño limpio y cuelgue el arnés para que se seque al aire. Las hebillas automáticas en entornos sucios pueden contaminarse con partículas finas y deben limpiarse con un hisopo de algodón (en casos de mucho polvo, puede ser necesario sumergir la hebilla en agua limpia).
- **PRODUCTOS CON FALLAS:** Marcar como inutilizable y retirar del servicio.
 - No utilice el arnés si el indicador de caída está activado. En caso de cualquier tipo de daño se debe desechar el producto.
- **ALMACENAJE:** Guarde el arnés en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite las áreas donde pueda haber calor, humedad, luz, aceite, productos químicos, vapores u otros elementos degradantes.
- **INSPECCIÓN:** Sigalas instrucciones en el manual de producto.
- **VIDA ÚTIL:** Una vez que el equipo de protección contra caídas está en uso, la recomendación de MSA es que el reemplazo se realice de acuerdo con el resultado del proceso de inspección. Esta acción es fundamental para comprender la vida útil, ya que es un producto que se utiliza en diferentes aplicaciones y entornos de trabajo. Si el producto no cumple con los requisitos de inspección informados en el manual del equipo, se debe desechar de inmediato.
- **FRECUENCIA DE INSPECCIÓN:** MSA Safety recomienda que el equipo de protección contra caídas DEBE inspeccionarse minuciosamente antes de cada uso para verificar que esté en condiciones adecuadas. Además, DEBE ser inspeccionado por una persona calificada, fabricante o empresa por él indicado en un plazo no superior a 6 meses, quedando a criterio del cliente reducir el intervalo de inspección según la agresividad presente en el entorno o frecuencia de uso. Para obtener más información sobre la frecuencia de inspección, consulte el manual del producto.
 - Nota: Los peligros químicos, el calor y la corrosión pueden dañar el equipo de protección contra caídas, por lo que se requieren inspecciones más frecuentes en estos ambientes bajo la responsabilidad de la persona autorizada por las inspecciones.
- **GARANTIA:** Un (1) año después de la compra del producto o dieciocho (18) meses después de la fecha de fabricación, dependiendo de qué situación ocurra primero. Para solicitar un cambio de garantía, es necesario que la información en la factura sea consistente con el número de serie o lote del producto.

Note: This Bulletin contains only a general description of the products shown. While product uses and performance capabilities are generally described, the products shall not, under any circumstances, be used by untrained or unqualified individuals. The products shall not be used until the product instructions/user manual, which contains detailed information concerning the proper use and care of the products, including any warnings or cautions, have been thoroughly read and understood. Specifications are subject to change without prior notice. MSA is a registered trademark of MSA Technology, LLC in the US, Europe, and other Countries. For all other trademarks visit <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA operates in over 40 countries worldwide. To find an MSA office near you, please visit [MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices).