



**TU SEGURIDAD,
NUESTRA PASIÓN**

ESPUMA COPA PROTECTORES AUDITIVOS MPA-101 Y MPA-103

PROPÓSITO

La espuma de los protectores auditivo es un componente que permite reducir la exposición al ruido.

CARACTERÍSTICAS

- Prolonga la vida útil de los protectores auditivos.
- Mantener la espuma en buenas condiciones garantiza un correcto funcionamiento del protector auditivo
- Se encuentran disponibles como repuesto.

RECOMENDACIONES DE USO

Esta espuma copa está recomendada para ser usada con los siguientes Protectores Auditivos Masprot:

- MPA-101 – NRR 21 dB
- MPA-101C – NRR 21 dB
- MPA-103 – NRR 28 dB
- MPA-103C – NRR 26 dB
- MPA-101C Inter – NRR 21 dB

APROBACIÓN

Los Protectores Auditivos Masprot, con los cuales es usada esta espuma copa, se encuentran certificados en los Estados Unidos por Michael & Associates Inc., bajo la Norma ANSI S 3.19-1974





**TU SEGURIDAD,
NUESTRA PASIÓN**

ESPUMA COPA PROTECTORES AUDITIVOS MPA-101 Y MPA-103

MANTENCIÓN

Retire la espuma de la copa y sacúdala para eliminar el polvo que pudiese tener. La espuma copa no puede ser mojada. EL cambio periódico de las espumas ayuda garantiza una máxima higiene. La vida útil de las espumas es de 6 meses aproximadamente. Mientras el Protector Auditivo no esté siendo usado, guardar en su bolsa de empaque.

GARANTÍA

- El fabricante o vendedor sólo será responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fábrica.
- El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesión o daño personal a causa del mal uso del producto.
- Se recomienda consultar con un experto en seguridad para asegurarse que está utilizando el protector auditivo correcto.